



Instrukcja montażu z dnia 02.04.2026

Montageanleitung von 02.04.2026

1. Wsuń kwadratowy trzpień w otwór mechanizmu w drzwiach.
2. Załóż klamkę z jednej strony. Przyłóż pierwszy uchwyt. Nasuń go na trzpień. Dopasuj otwory do śrub.
3. Załóż klamkę z drugiej strony. Przyłóż drugi uchwyt po drugiej stronie drzwi. Upewnij się, że oba elementy są równo ustawione (pionowo).
4. Skręć całość. Włóż śruby przez otwory. Najpierw złap wszystkie śruby lekko. Następnie dokręć stopniowo.
5. Test działania.

1. Stecken Sie den Vierkantstift in die Öffnung des Mechanismus in der Tür.
2. Befestigen Sie den Griff auf einer Seite. Setzen Sie den ersten Griff auf die Tür. Schieben Sie ihn auf den Vierkant. Richten Sie die Löcher mit den Schrauben aus.
3. Befestigen Sie den Griff auf der anderen Seite. Setzen Sie den zweiten Griff auf die andere Seite der Tür. Achten Sie darauf, dass beide Teile senkrecht ausgerichtet sind.
4. Montage: Führen Sie die Schrauben durch die Löcher. Ziehen Sie die Schrauben zunächst leicht an. Ziehen Sie sie dann schrittweise fest.
5. Funktionstest

Szerokość drzwi/ Türbreite	Długość trzpienia/ Stiftlänge		Długość śruby/ Schraubenlänge	
	Klamka – Klamka Griff - Griff	Klamka- uchwyt Griff - Griffmuschel	Klamka –klamka Griff - Griff	Klamka – uchwyt Griff - Griffmuschel
62-72	10x160	10x100	M6x85	M6x80
72-77	10x165	10x105	M6x90	M6x85
77-82	10x170	10x110	M6x95	M6x90
82-87	10x175	10x115	M6x100	M6x95
87-92	10x180	10x120	M6x105	M6x100
92-97	10x 185	10x 125	M6x110	M6x105
97-102	10x190	10x130	M6x115	M6x110
102-107	10x195	10x135	M6x120	M6x115
107-112	10x200	10x140	M6x125	M6x120
112-117	10x210	10x150	M6x130	M6x125